

ENROULEUR TW7000

Enrouleur à rappel par ressort et double tuyau pour la soudure, **tuyau bleu** pour l'**oxygène**, **tuyau rouge** pour l'**acétylène**

En entrée de fluides, les séries TW ont un raccord tournant à deux étages, en aluminium revêtu de matériau dur pour résister à l'usure.

De par sa conception, le raccord tournant garantit la séparation des gaz.



Une double barrière de joints "O ring" spécifiquement moulés assure l'étanchéité. Le corps et l'entrée du raccord tournant sont toujours identifiables grâce aux stries usinées sur les 6 pans du raccord côté acétylène (tuyau rouge).

Modèle n°: TW7450 OLP118

Enrouleur en acier revêtu de peinture epoxy cuite au four...vice pouvant être sévères. - Passage du fluide: acier - Raccord tournant: aluminium - 2 tuyaux de 15 m chacun et double arrêtoir.

Pression maxi : 14 bar - Températures de service : de -29°C à +120°C.

Connexions enrouleur :

- entrée → 1/4" BSPT Femelle **pas à gauche/pas à droite**
- sortie → 9/16-18 UNF Mâle **pas à gauche/pas à droite** -

Connexion tuyau :

- sortie → 1/4" BSPT Femelle **pas à gauche/ pas à droite** Poids enrouleur: 26 Kg.

Kit de connexion fourni avec l'enrouleur:

Dim : haut 514mm x épaisseur 178mm x longueur 483mm – tambour 198mm

Tel 0970 407 110
Fax 0170 247 193
Mel info@gedo.fr

GEDO France Matériels de nettoyage

14 Bd J. Vernet (Conciergerie), F-13008 Marseille



www.gedo.fr - www.enrouleurs.com


GEDO FRANCE Sasu au Capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678



	DIMENSIONS			
	7000 O		7000 E	
	in / mm		in / mm	
A	20 ¹ / ₄	521	20 ³ / ₄	527
B	19	483	20 ³ / ₄	527
C	7 ⁷ / ₈	200	7 ⁷ / ₈	200
D	3 ⁷ / ₈	98	3 ⁷ / ₈	98
E	7	178	8	204

Four 1/2" (12.7mm) diameter mounting holes.



	<p>Conseil GEDO le en le</p> <p>Pour vous que nous vous aidions à choisir l'enrouleur le mieux adapté à votre besoin, téléchargez le « cahier des charges » à partir du site Internet www.enrouleurs.com et envoyez-le nous par fax ou par mel. Sur ce site Internet vous trouverez plusieurs pages de conseils</p>
---	--

Avant de passer commande, vérifiez que l'enrouleur :

- correspond à votre utilisation
- est compatible avec le mode de fixation prévu : sol, mur, plafond, avec ou sans embase orientable (certains enrouleurs ne supportent pas un montage plafond) ; fixation par embase ou par bride, etc..
- est compatible avec l'ambiance, ex. marine, poussiéreuse, corrosive, explosible, etc.
- est compatible avec la fréquence d'utilisation : occasionnelle ou intensive
- est équipé du système d'enroulement adéquat : manuel, rappel ressort, ou motorisé (hydraulique, pneumatique ou électrique)
- est équipé du système de déroulement adéquat : avec cliquet, sans cliquet, avec motorisation réversible ; nota : vitesse maximale 30 m par minute

Pour les enrouleurs air, eau, fuel, etc ..

- vérifier la compatibilité de l'enrouleur, du raccord tournant, des joints, du passage fluide, et du tuyau avec le liquide prévu, notamment en cas de produits lessiviels ou alimentaires (pour enrouleurs avec tuyau eau), de liquide au pH déséquilibré, d'hydrocarbures, etc.
- vérifier la compatibilité de l'enrouleur, du raccord tournant, des joints et du tuyau avec les débit, pression et température de service prévus
- vérifier la compatibilité du rayon de courbure de votre tuyau (si vous le fournissez) avec le diamètre de la bobine de l'enrouleur
- impérativement raccorder l'enrouleur côté alimentation par un tuyau souple ; si le tuyau d'alimentation est fourni avec l'enrouleur, prévoir le raccord / alimentation
- en cas d'utilisation de liquide explosible (ex. essence), l'enrouleur doit être équipé d'une tresse de mise à la terre

Pour les enrouleurs de câbles électriques

- vérifier la compatibilité avec la puissance raccordée
- bien déterminer l'indice de protection IP nécessaire
- en cas de câble horizontal, préciser s'il est soutenu ou non soutenu
- si vous fournissez le câble, nous préciser ses caractéristiques et le poids/mètre

Précautions particulières

- Avec les enrouleurs à cliquet d'arrêt, l'opérateur doit impérativement accompagner le rembobinement afin de ne pas endommager l'arrêteur
- En zones explosibles, s'assurer que l'enrouleur a la certification ATEX adéquate
- S'assurer que l'utilisateur de l'enrouleur a la formation adéquate
- Ne jamais utiliser un enrouleur RIA pour le lavage (en cas d'accident, votre responsabilité serait engagée)
- Avant toute utilisation, vérifier tous les raccords
- Si vous montez le tuyau et tendez le ressort vous-même, utilisez des gants de protection
- En cas de fuite, même légère, faire réparer ou changer immédiatement

Le fournisseur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable si :

- l'enrouleur ne correspond pas à l'utilisation prévue, suite à une information spécifique non communiquée au fournisseur dans le cahier des charges
- le client n'a pas vérifié l'accusé de réception envoyé après chaque commande
- l'enrouleur a été installé, entretenu, ou utilisé par le client de manière non conforme au mode d'emploi fourni avec l'enrouleur (la certification CE est en général au dos de ce manuel

